


# 「火の用心だより」第104号(令和5年11月号)

発行：札幌市消防局予防部予防課

## こんろ火災を防ぐために（IHクッキングヒーター編）

令和4年中に発生した住宅火災171件のうち、こんろ火災は48件で**火災原因第1位**となっています。

火を使わないIHクッキングヒーター（以下「IH」という。）でも、こんろ火災は発生しています。IHは温度設定ができる利便性がありますが、取扱い方法を誤ると大変危険です！



主な火災原因としては、てんぷら油を揚げ物設定で調理していない。IH専用の鍋を使用していない。てんぷら油の量の不足などにより、IHに付いている過熱防止装置が正常に作動せずに発火！ということもありますので、取扱説明書を確認し、適切な取扱いを徹底しましょう。

こんろ火災を防ぐためには、ガスこんろだけでなく、IHこんろも、「**調理中は目を離さない**」ことが何より大切です。

## 子どもの火遊びに要注意！

子どもの火遊びによる火災は令和4年中は1件でしたが、令和5年ではすでに**7件**（10月30日時点）発生しております。

子どもの火遊びによる火災を未然に防ぐために、大人が子どもに対して火災の恐ろしさや正しい知識を教えましょう！

- ライターやマッチは、子どもの目に触れない場所、かつ手の届かない場所で厳重に管理する！
- 火災の恐ろしさについて伝える！
- 子どもだけで火を取扱わせない！




# 電気火災に要注意！

令和4年中に発生した火災総件数 387 件のうち電気火災は 88 件で、最も多い火災原因となっております。その中でも電気火災の上位3つは次のとおりです。

1位：「配線器具（テーブルタップ、差込プラグ等）22件」




2位：「電気機器（充電式電池、電子レンジ等）21件」

3位：「電気配線（器具付付きコード、屋内配線等）17件」



これからの時期は気温も下がり、ストーブやこたつなどの暖房器具を使用する機会が増えてきます。家庭でのコンセント周りやコードの状態はどうなっているのかなど定期的に確認し、電気火災が発生しないように努めましょう！

また、電気機器の取扱説明書を改めて確認し、使用方法を守って使いましょう！



# 火災気象通報を発信しています

毎朝5時時点の「火災気象通報」をお伝えしています！

「札幌市公式ホームページ」と「札幌市消防局の公式 X (旧 twitter)」

でご確認ください！

公式ホームページ →



X (旧 twitter) →



※土・日・祝は X (旧 twitter) での情報提供はしておりませんので、札幌市公式ホームページでご確認ください

## 市民が主役の火災予防

- ① 火災予防行事・活動に参加しましょう
- ② 火災予防の知識・行動要領を身につけましょう
- ③ 消火器などの防災機器を備えましょう
- ④ 防災品を使用しましょう
- ⑤ 放火されない環境をつくりましょう
- ⑥ 火災から高齢の方などを守りましょう

発行：札幌市消防局予防部予防課

〒064-8586 札幌市中央区南 4 条西 10 丁目

☎011-215-2040

SAPPORO



さっぽろ市  
02-N06-23-407  
R5-2-282